



## ABC/ALLIED Pressroom Products

### Relief Calcium Remover

墨辊除钙剂

30056

**Application 应用:** 特为彻底去除墨辊系统的橡胶辊上的钙质而设计。Relief 反应快速，且使用方便。与其它品牌的钙去除剂相比较，Relief 能更快更有效地去除钙质。应随常规辊保养计划定期使用 Relief，使墨辊系统保持最佳状态。

**Characteristics 特征:**

- 有效的去除墨辊系统橡胶辊里的钙质
- 完全水基配方，清洗方便
- 有助于使橡胶辊保持最佳状况
- 减少墨辊上水的风险
- 不影响橡胶辊，化学物质仅与钙质发生反应
- 清洗快速，5-10 分钟即可完成
- 极低 VOC



**Use suggestion 用法:** 首先用墨辊清洗剂清洗干净墨辊，均匀倒入适量除钙剂以致所有墨辊均匀润湿，印刷机保持匀速运转 5-10 分钟后，加入清水合压墨辊刮刀，将会发现白色乳状液体的钙质，直至所有溶解的钙质全部刮干净即可。如墨辊橡胶层里钙质堆积严重，可重复上述步骤。

**Packaging 包装:** 1 升/瓶 12 瓶/箱

**Storage 储藏:** 阴凉干燥通风的仓库，避免高温和明火，避免重物叠放，储藏温度为 10° C-35° C。

**Shelf life 保质期:** 原封装未开，保持 10° C 至 35° C，避免阳光直射，保质期 24 个月

**General advice 建议:** 应定期对墨辊进行除钙，检查橡胶辊的表面，测量橡胶辊的硬度，并保持稳定。

**Security 安全:** 使用前请详细了解产品的 MSDS。

**Typical constants 数据:**

外观:	透明液体	颜色:	微黄色
气味:	无特殊气味	溶解性:	溶解于水
沸点:	100°C	相对密度:	20°C时 1.00
P H:	1.3	闪点:	无

\* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，

因而，该文件不可作为法律诉求的依据。